

iPhoneの端末設定

1

Version : 1.4.0



2019年6月 株式会社プロアシスト

1. i-ロケ探 位置検索・位置通知について

iPhone5S/5C/6/6Plus/6S(iOS7,8以上)端末の場合



2. i-ロケ探 iPhone端末機の設定



AppStoreより「ロケ探」アプリをダウンロード







HOME

0

3.i-ロケ探の操作方法-Home画面

5. i-ロケ探の操作方法 – ボタン通知 その2

カメラ起動時

iPhoneのバージョンによっては、 カメラ使用を許可する必要があります。

※通知時、通信環境が悪いなど送信失敗した場合は、 メッセージが表示されます。 履歴画面より再送信をおこなってください。

③移動通知をONにする

④どのくらいの距離を移動したら通知するのかを設定

※移動通知ONにすると、常に位置測位をおこなうため、 バッテリ―消費量が多くなります。

※ ロケ探で位置を取得する場合は、常にアプリを起動しておくことが必要となります。 アプリを起動していない場合、位置の取得が行えません。

8. i-ロケ探 iPhone端末機の設定

ロケ探を使用する前に、下記設定を行ってください。 ※下記4つの設定を行うと、位置検索成功率が高くなります。

9. i-ロケ探 iPhone端末機の設定

ロケ探を使用する前に、下記設定を行ってください。 ※下記4つの設定を行うと、位置検索成功率が高くなります。

